

MOTIVE APP NOTE

CS-100、CS-200、CS-400 キャリブレーションスクエアのご使用について

CS-100、CS-200、CS-400 キャリブレーションスクエアが高精細になって以前のモデルからリプレイスされました。



CS-100



CS-200



CS-400

より使いやすく、耐久性のある精密設計の新しいキャリブレーションスクエアは現行のMotiveで標準化された右手座標系を反映させるためにアップデートされています。

もしMotive1.7.3以上のバージョンでCS-100、CS-200、CS-400 キャリブレーションスクエアをお使いいただく場合、システムが自動的にキャリブレーションスクエアを見つけるので調整は不要です。しかし、1.7.2以下のバージョンをお使いの場合はキャリブレーション時に以下のステップを行ってください。

ステップ1- Ground Planeグループボックスの下にあるCamera CalibrationにてVertical Offsetを以下のように調整してください。

- CS-100 キャリブレーションスクエアをお使いの場合は-11.5を入力
- CS-200 キャリブレーションスクエアをお使いの場合は-19を入力
- CS-400 キャリブレーションスクエアをお使いの場合は-42を入力

ステップ2- Set Ground Planeをクリック

ステップ3- Capture Volume RotationグループボックスでZ Axisを180に設定

ステップ4- Apply Rotationをクリック

上記ステップを行わず1.7.2以下のバージョンでCS-100、CS-200、SC-400 キャリブレーションスクエアを使う場合は3Dビュー上ではX軸が逆転し、空間が上下逆さまになりますのでご注意ください。